HP504-CB: Piano Numérique

Clavier

- Clavier: 88 touches (clavier PHA-4 Premium avec double échappement et "Ivory Feel")
- Sensibilité au toucher:
 - Réponse du clavier: 100 types, réponse fixe
 Réponse des marteaux: Coupé, 10 niveaux
- · Modes du clavier:
 - Whole
 - Dual (balance réglable)
 - Split (point de partage réglable)
 - Twin Piano

Pédales

- Pédales:
 - Pédale forte (pédale "Progressive Damper Action", à détection continue)
 - Pédale douce (à détection continue)
 - Pédale sostenuto (fonction assignable)

Générateur de sons

- · Sons de piano: SuperNATURAL Piano
- Format MIDI: Compatible GM2, GS, XGlite
- Polyphonie: 128 voix
- · Sons:
 - Grand Piano: 14 sonsUpright Piano: 5 sonsE.Piano: 10 sons
 - 2.1 10.10. 10 00.10
 - Other: 321 sons (dont 8 kits de batterie et 1 kit SFX)
- · Gammes: 8 types, tonique réglable
- Individual Voicing (réglable par notes individuelles)
 - Accordage élargi: -50,0~+50,0 cents
 - Note Volume: -50~0
 - Note Character: -5~+5
- Diapason: 415,3~466,2Hz (réglable par paliers de 0,1Hz)
- Transposition
 - Transposition du clavier: -6~+5 demi-tons
 - Transposition de la reproduction: -6~+5 demi-tons (fichiers audio inclus)
- Effets:
 - Ambience (effet coupé, 10 niveaux)
 - Brilliance (21 niveaux)

Pour sons de piano uniquement (Piano Designer):

- Damper Resonance (désactivation, 10 niveaux)
- String Resonance (désactivation, 10 niveaux)
- Key Off Resonance (désactivation, 10 niveaux)
- Cabinet Resonance (désactivation, 10 niveaux)
- Duplex Scale (désactivation, 10 niveaux)
- Dynamic Harmonic (désactivation, 10 niveaux)
- Soundboard Behavior (désactivation, 10 niveaux)

Sons d'orgue uniquement:

- Effet "Rotary" (lent/rapide)

Métronome

• Tempo: Noire= 10~500

• Mesure: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8

· Volume: 11 niveaux

Enregistreur SMF

· Parties: 3 parties

• Sauvegarde de morceaux: Fichiers Standard MIDI (format 0)

· Capacité de stockage Environ 30.000 notes

- Commandes: Song Select, Play/Stop, REC, Recul, Avance rapide, Début du morceau, Part Mute, Mute Volume, Tempo, Tempo Mute, All Song Play, Count-in, Song Balance, AB Repeat
- Tempo: Noire= 10~500

Résolution: 120 pas par noire

Audio

- Reproduction: Format de fichier: Fichiers audio (format WAV 44.1kHz de 16 bits linéaire)
- · Enregistrement:
 - Clavier, données SMF
 - Format de fichier: Fichiers audio (format WAV 44.1kHz de 16 bits linéaire)
- Transposition: Transposition de la reproduction: -6~+5 demi-tons
- Vitesse de reproduction: 75~125%
- Commandes: Song Select, Play/Stop, REC, Recul, Avance rapide, Début du morceau, Vitesse de reproduction, All Songs Play, Song Balance, AB Repeat, Center Cancel

Mémoire interne

- Sauvegarde de morceaux: Fichiers Standard MIDI (format 0)
- · Morceaux: 99 morceaux max.

Mémoire externe

- Sauvegarde externe: Clé USB (mémoire flash)
- · Formats compatibles pour la lecture:
 - Fichiers Standard MIDI (format 0, 1)
 - Format Roland original (format "i")
 - Fichiers audio (format WAV de 44.1kHz bits linéaire)
- Sauvegarde de morceaux:
 - Fichiers Standard MIDI (format 0)
 - Fichiers audio (format WAV, 44.1kHz de 16 bits linéaire)

Divers

- Morceaux internes:
 - Piano Masterpieces: 77 morceaux
 - Selection: Europe= 10 morceaux/États-Unis= 18 morceaux/
 - Autres= 10 morceaux
 - Hanon: 20 morceaux
 - Czerny #100: 100 morceaux

- Écran:
 - 16 segments x 4 (DEL), 8 caractères (LCD rétroéclairé)
 - Témoin de métronome
- · Langues: Anglais, japonais
- Pupitre: Réglage de l'inclinaison: 3 niveaux
- Couvercle du clavier: Coulissant (avec position classique)
- · Autres fonctions:
 - Connexion WiFi (moyennant l'adaptateur WiFi USB en option)
 - Panel Lock
 - Auto Off
 - V-LINK
 - MIDI Visual Control
 - Démonstration
- · Connecteurs:
 - DC In
 - Input: Mini-jack stéréo
 - Output (L/Mono, R): Jack 6,35mmPrise USB COMPUTER: USB type B
 - Prise USB MEMORY: USB type A
 - Prises Phones (stéréo, avec mode "Twin Piano Individual") x 2: Mini-jack stéréo, jack stéréo de 6,35mm
- Puissance de sortie nominale: 12W
- Volume (niveau de pression acoustique): 106dB
 - * Ces chiffres sont issus de mesures effectuées selon la méthode reposant sur la norme technique de Roland.
- Enceintes: 12cm x2
- · Casque: Effets: Ambiance 3D pour casque
- Commandes: Volume (ces boutons règlent automatiquement le volume des haut-parleurs ou du casque en fonction des connexions; fonction de limitation du volume)
- Consommation: 8W (5~32W)
 - 8W: Consommation moyenne durant le jeu de piano avec commande de volume en position centrale
 - 5W: Consommation immédiatement après la mise sous tension; le piano n'est pas utilisé
 - 32W: Consommation nominale
- Dimensions (pied compris):
 - (avec pupitre) 1387 (L) x 429 (P) x 1040 (H) mm
 - (pupitre rabattu) 1387 (L) x 429 (P) x 860 (H) mm
- Poids (pied compris): 51,5kg
- Accessoires
 - Mode d'emploi
 - Manuel d'assemblage (*1)
 - Adaptateur secteur
 - Câble d'alimentation (pour adaptateur secteur)
 - Crochet pour casque
 - Jeu de vis (*1)
- Options (vendues séparément):
 - Casque
 - Clé USB (mémoire flash) (*2)
 - Adaptateur WiFi USB (*2)
 - Câbles audio
 - *2 Utilisez la clé USB et l'adaptateur WiFi USB vendus par Roland. Nous ne pouvons pas garantir le

fonctionnement avec d'autres produits.

* En vue d'améliorer le produit, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.